

Transferencias TMA Palma

Todos estos puntos y sus niveles están definidos en los COPX del Sector y deberían aparecer en las listas/Tags en el item COPX para el punto y XFL para el Nivel.

Palma - LEPA

Salidas

Dirección a	De	A	Autorizados a Nivel *
DRAGO, GALAT	LEPA_APP	LECB_CTR	FL240
ESPOR 4)	LEPA_APP	LEBL_APP	FL180
EPAMA	LEPA_APP	LECP_CTR	FL120
BAVER	LEPA_APP (E/W)	LEIB_APP/LECP_CTR	FL120
NELUX 1)	LEPA_APP (E)	LEIB_APP	FL110
OSGAL	LEPA_APP (E)	LEIB_APP	FL120
	LEIB_APP	LECB_CTR	FL240
MEBUT	LEPA_APP (E)	LEIB_APP	FL90
PTC 2)	LEPA_APP (E)	LEMH_APP	FL140
MEROS 3)	LEPA_APP (E)	LEMH_APP	FL140 / FL120 3)
ISTER, MORSS	LEPA_APP (E)	LEMH_APP	FL140
	LEMH_APP	LFMM_CTR	FL240
TONIS	LEPA_APP (E)	LEMH_APP	FL140
CDP	LEPA_APP (E)	LEMH_APP	FL100

Llegadas

Desde	De	A	Autorizados a Nivel *
LORES	LECB_CTR	LEPA_APP	FL200/FL250 5)
KENAS, LUNIK	LECB_CTR	LEPA_APP (E)	FL200/FL250 5)
TOLSO 4)	LEBL_APP	LEPA_APP	FL190
RIXOT, MORSS	LFMM_CTR	LEMH_APP	FL230
	LEMH_APP	LEPA_APP (E)	FL150
MAMEB 6)	LEMH_APP	LEPA_APP (E)	FL130
OSGAL	LECB_CTR	LEIB_APP	FL250
	LEIB_APP	LEPA_APP (E)	FL130
MEBUT, RUXET	LECB_CTR	LEIB_APP	FL250
	LEIB_APP	LEPA_APP (E)	FL100
LAMPA 1)	LEIB_APP	LEPA_APP (E)	FL100
GODOX	LECB_CTR	LECP_CTR	FL250
	LECP_CTR	LEPA_APP	FL130

- 1) Solo usable para destino/salida Ibiza
- 2) Solo para uso táctico. Vuelos sentido LFMM re-autorizar via SID MEROS/MORSS/ISTER.
- 3) Configuración Este. Autorizar FL120 salidas MEROS.
- 4) Solo usable para destino/salida LEBL/GE/LL.
- 5) Configuración Este. Autorizar a FL250.
- 6) Solo para salidas de Menorca.

*Si el nivel de crucero es menor al nivel coordinando se usará el menor de los dos.

Ibiza - LEIB

Salidas

Dirección a	De	A	Autorizados a Nivel *
EPAMA	LEIB_APP LECP_CTR	LECP_CTR LECB_CTR	FL140 FL240
XOSTA, BAVER, INSUB, KABRE, MHN	LEIB_APP	LECB_CTR/LEIB_APP 10)	FL240
LAMPA 1)	LEIB_APP	LEPA_APP (E)	FL120

Llegadas

Desde	De	A	Autorizados a Nivel *
TOLSO 4)	LEBL_APP LEPA_APP LECP_CTR	LEPA_APP LECP_CTR LEIB_APP	FL190 FL190 FL150
CORDA	LECB_CTR LECP_CTR	LECP_CTR LEIB_APP	FL220 FL150
RIXOT, MORSS, POS 7)	LECB_CTR	LEIB_APP	FL210
NEVIC 8)	LEMH_APP	LEIB_APP	FL230
NELUX 9)	LEPA_APP (E)	LEIB_APP	FL110
INSUB, RUXET, VARUT	LECB_CTR	LEIB_APP	FL250

- 7) Al cruzar el espacio de LECP_CTR se debe de tener especial precaución. El descenso entre FL245 y FL210 debería efectuarse poco después de cruzar MJV.
- 8) Solo para llegadas desde LEMH.
- 9) Solo para llegadas desde Palma.
- 10) En caso de destino Ibiza.

*Si el nivel de cruce es menor al nivel coordinado se usará el menor de los dos.

Menorca - LEMH

Salidas

Dirección a	De	A	Autorizados a Nivel *
ISTER, MORSS	LEMH_APP	LFMM_CTRL	FL180
MEROS, SARGO, MJV, EDULI, EPAMA, BAVER	LEMH_APP	LECB_CTRL	FL240
LUNIK	LEMH_APP LEPA_APP	LEPA_APP LEBL_APP	FL180
MAMEB	LEMH_APP	LEPA_APP	FL130
NEVIC	LEMH_APP	LEIB_APP	FL230

Llegadas

Desde	De	A	Autorizados a Nivel *
SARGO	LECB_CTRL	LEMH_APP	FL130
RIXOT, MORSS	LFMM_CTRL	LEMH_APP	FL190
CDP	LEPA_APP (E)	LEMH_APP	FL100
TONIS, PTC	LEPA_APP (E)	LEMH_APP	FL140
KABRE	LECB_CTRL	LEMH_APP	FL250

*Si el nivel de crucero es menor al nivel coordinando se usará el menor de los dos.